华硕 BIOS 设置教程

1、开机不断点击键盘"Delete"键进入主板 BIOS,在界面中点击上方"监控"功能按钮。



2、选中相应风扇接口,将"风扇预设文件"改为"高效"。

★ 収入 1 :=	aker i Eð Ry			
12V电压		+12.192 V	标准/静音/高	效/手动
处理器 Q-Fan 控制		开启		
处理器风扇速度最低限制		200 RPM		
处理器风扇预设文件		标准		
机箱风扇 1 Q-Fan 控制	机箱	风扇 1 预设文件		
机箱风扇 1 速度最低限制	长准			
机箱风扇 1 预设文件	静音			
	高X(手动		Quick Not	e 🛛 🗌 Last Modified
3.如图示, 将对应风扇模式由	1标准模式改为	高效模式		
机箱风扇 2 速度最低限制		600 RPM	t↓:选择项目 Fnter・选择	
机箱风扇 2 预设文件		标准	+/-:变更项目	目设置
			F1:开启帮助 F2:上一个设	置值
电涌全保护功能		美闭	F3:快捷方式 F4:添加到快	捷方式与收藏夹
			F5:最佳默认 F10.储存 F	值 SC·退出
			▶ F12:截屏	

3、摁"F10"保存并退出。