

Barrowch M.2 固态硬盘全铝合金数显散热套件图文教程:

安装示例

INSTALL SAMPLE

BARROWCH



1. 撕掉硬盘上标签，以防散热效果不佳



2. 在硬盘的一面贴上导热硅脂



3.将硬盘缓缓送入散热件槽中（注意金手指及固定缺口需留在槽外）



4.在另一面贴上导热硅脂  
(如遇两面带有芯片的硬盘，选择其中一面使用0.5MM灰色垫片)



视频安装教程已上传至 B 站，玩家可通过识别图中二维码跳转至 B 站进行观看，  
或点击公众号页面下方“互动中心→哔哩哔哩”进行跳转观看

