

Barrow 2280 22110 PCIE SATA M.2 硬盘双风扇 散热器安装教程

安装教程

Install tutorial



1. 撕掉硬盘上标签，以防散热效果不佳



2. 在硬盘的一面贴上导热硅脂



3.将硬盘缓缓送入散热件槽中（注意金手指及固定缺口需留在槽外）



4.在另一面贴上导热硅脂
(如遇两面带有芯片的硬盘，选择其中一面使用0.5MM灰色垫片)



5.安装图中标红位置螺丝，安装完成